

# 一般用压力表

## G15·G27



· 使用前必须确认P.1285的  
选定、安装的注意。

### 标准规格

| 型号       | G15             | G27          |
|----------|-----------------|--------------|
| 形状       | 背面螺纹型           |              |
| 注1) 连接螺纹 | R 1/8 : M5(内螺纹) | R 1/16       |
| 注2) 使用流体 | 空气              |              |
| 指示度精度    | ± 5%F.S.(满量程)   |              |
| 材质       | 外壳(表面处理)        | 压铸锌(黑色石墨系涂层) |
|          | 透明盖             | 聚碳酸酯         |
|          | 连接螺纹部(表面处理)     | 压铸锌(黑色石墨系涂层) |
|          | 布尔登管            | 黄铜           |
| 质量(kg)   | 0.01            | 0.015        |

● 使用上的注意: 压力表上侵入水、油等的场合, 会发生动作不良。

注1) 安装压力表时, 不要过分紧固, 否则会成为破损的原因。

密封剂使用密封带。推荐紧固力矩为

R 1/8 : 3~4N·m, R 1/8 : 7~9N·m。

注2) 使用流体是水的场合, 因布尔登管的空气通路的间隙微小, 会堵塞间隙, 造成动作不良, 故不能使用。

同样使用其他流体的场合, 有腐蚀及响应延迟等问题, 应事先商谈。

### 型号(常备品)

| 型号            | 注1) 压力范围 | 表示单位 | 连接螺纹          |
|---------------|----------|------|---------------|
|               | MPa      |      |               |
| 注2) G15-10-01 | 0~1.0    | MPa  | R 1/8、M5(内螺纹) |
| G27-10-R1     | 0~1.0    | MPa  | R 1/16        |

注1) 不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

注2) 表示单位仅对应单一单位。

### 型号(订制规格品)

这些型号以外的型号也有,  
但交货期要事前询问。

| 型号                 | 注1) 压力范围 |       | 表示单位      | 连接螺纹    |
|--------------------|----------|-------|-----------|---------|
|                    | MPa      | psi   |           |         |
| G27-10-M5-X201     | 0~1.0    | —     | MPa       | M5(内螺纹) |
| 注2) G27-P10-R1-X30 | 0~1.0    | 0~150 | MPa · psi | R 1/16  |

注1) 不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

注2) 新计量法上(日本国内的SI单位)仅向海外出售。

▲: 在技术条件允许的情况下, 请选择带▲的选项, 以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法, 请参考前附23。

### 型号表示方法

**G 15 - 10 - 01 -**

● 压力表

● 大小

| 记号  | 外径  |
|-----|-----|
| ▲15 | ø15 |
| ▲27 | ø26 |

● 连接螺纹

| 记号     | 尺寸             |
|--------|----------------|
| ▲01注1) | R 1/8: M5(内螺纹) |
| ▲R1注2) | R 1/16         |

注1) 仅G15型R 1/8 (M5(内螺纹))并用  
注2) 仅对应G27型

● 特殊规格

| 记号     | 规格          |
|--------|-------------|
| 无记号    | —           |
| X30注2) | MPa · psi并记 |
| X201   | 仅M5(内螺纹)    |

注1) X3(连接流体部SUS)规格不对应。  
注2) 新计量法上(日本国内为SI单位)仅向海外出售。


● 最大表示压力

| 记号       | 单位              |
|----------|-----------------|
| ▲10注1)   | 1.0MPa          |
| P10注1,2) | 1.0MPa · 150psi |


注1) 1.0MPa以外不对应。  
注2) 本记号表示时, 特殊规格的X30必须标示。

### 外形尺寸图

#### G15



#### G27



# 一般用压力表/带限位指示器

## G36·GA36 系列




G36-10-01

· 使用前必须确认P.1285的选定、安装的注意。

▲:在技术条件允许的情况下,请选择带▲的选项,以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法,请参考前附23。

### 型号表示方法



### 标准规格

| 型号       | G36                           | GA36                            |
|----------|-------------------------------|---------------------------------|
| 形状       | 背面螺纹型                         | 侧面螺纹型(立型)                       |
| 注1) 连接螺纹 | $R\frac{1}{8}$ (可选项M: 带M5内螺纹) |                                 |
| 注2) 使用流体 | 空气                            |                                 |
| 指示度精度    | $\pm 3\%$ F.S.(满量程)           |                                 |
| 材质       | 外壳(表面处理)                      | 压铸铝(黑色二硫化钼系涂层) / 轧辊钢板(黑色三聚氰氨涂装) |
|          | 透明盖                           | 聚碳酸酯(型号: G36-00-00-3)           |
|          | 接头(表面处理)                      | 压铸铝(黑色二硫化钼系涂层) / 黄铜             |
|          | 布尔登管                          | 黄铜                              |
| 质量(kg)   | 0.04                          | 0.05                            |

注1) 压力表安装在产品上时, 不要过分紧固, 以免成为破损的原因。密封剂使用密封带。推荐紧固力矩为 $R\frac{1}{8}$ : 7~9N·m。  
注2) 使用流体是水的场合, 因接头部是压铸铝, 由于腐蚀, 空气通路会阻塞等, 故不能使用。  
接流体部使用SUS的G46-□-X3的压力表。(接流体部黄铜制的G36-□-01M因水会有若干腐蚀, 使用时应注意。)  
另外, 使用水的场合, 不要受到水击, 应注意。  
同样使用其他流体的场合, 有腐蚀等问题应事先商谈。

### 型号(常备品)

| 型号         | 注1) 压力范围 | 表示单位 | 连接螺纹           | 备注 |
|------------|----------|------|----------------|----|
| G36-2-01   | 0~0.2    | MPa  | $R\frac{1}{8}$ | —  |
| G36-4-01   | 0~0.4    |      |                |    |
| G36-7-01   | 0~0.7    |      |                |    |
| G36-10-01  | 0~1.0    |      |                |    |
| GA36-10-01 | 0~1.0    |      |                |    |

注1) 不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。


### 型号(订制规格品)

| 型号                 | 注1) 压力范围 | 表示单位  | 连接螺纹           | 备注   |
|--------------------|----------|-------|----------------|------|
| G36-10-01-X2       | 0~1.0    | MPa   | $R\frac{1}{8}$ | 接头镀镍 |
| 注2) G36-P2-01-X30  | 0~0.2    | 0~30  |                | —    |
| 注2) G36-P10-01-X30 | 0~1.0    | 0~150 |                |      |
| G36-15-01          | 0~1.5    | —     |                |      |


注1) 不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。  
注2) 新计量法上(日本国内的SI单位)仅向海外出售。

### 外形尺寸图

G36



GA36



# 一般用压力表/带限位指示器

## G46·GA46



G46-10-02M-C

· 使用前必须确认P.1285的  
选定、安装的注意。

### 标准规格

| 型号            |              | G46                         | GA46               |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 形状            |              | 背面螺纹型                       | 侧面螺纹型(立型)          |
| 注1) 连接螺纹      |              | R 1/8 ,R 1/4 (可选项M: 带M5内螺纹) |                    |
| 注2) 使用流体      |              | 空气                          |                    |
| 指示度精度         |              | ±3%F.S.(满量程)                |                    |
| 材质            | 外壳<br>(表面处理) | 压铸铝<br>(黑色二硫化钼系涂层)          | 轧辊钢板<br>(黑色三聚氰氨涂装) |
|               | 透明盖          | 聚碳酸酯(型号: G36-00-00-3)       |                    |
|               | 接头<br>(表面处理) | 压铸铝<br>(黑色二硫化钼系涂层)          | 黄铜                 |
|               | 布尔登管         | 黄铜                          |                    |
| 质量(kg)        |              | 0.05                        | 0.075              |
| 附件: 带盖<br>环组件 | C            | 型号: 1305104-1A              | —                  |
|               | C1           | 型号: 1305104-3A              |                    |

注1) 压力表安装在产品上时, 不要过分紧固, 以免成为破损的原因。

密封剂使用密封带。推荐紧固力矩为

R 1/8: 7~9N·m、R 1/4: 12~14N·m。

注2) 使用流体是水的场合, 因接头部是压铸铝, 由于腐蚀, 空气通路会阻塞等, 故不能使用。

接流体部SUS(G46-□-X3)的压力表。(接流体部黄铜制的G46-□-01M因水会有若干腐蚀, 使用时应注意。)

另外, 使用水的场合, 不要受到水击, 应注意。

同样使用其他流体的场合, 有腐蚀等问题应事先商谈。

### 型号(常备品)

| 型号            | 注1) 压力范围 | 表示单位 | 连接螺纹                 | 备注 |           |
|---------------|----------|------|----------------------|----|-----------|
|               | MPa      |      |                      |    |           |
| G46-2-01,02   | 0~0.2    | MPa  | R 1/8·1/4            | —  |           |
| G46-4-01,02   | 0~0.4    |      |                      |    |           |
| G46-7-01,02   | 0~0.7    |      |                      |    |           |
| G46-10-01,02  | 0~1.0    |      |                      |    |           |
| G46-2-01~02M  | 0~0.2    |      | R 1/8·1/4<br>M5(内螺纹) |    |           |
| G46-4-01~02M  | 0~0.4    |      |                      |    |           |
| G46-7-01~02M  | 0~0.7    |      |                      |    |           |
| G46-10-01~02M | 0~1.0    |      |                      |    |           |
| GA46-10-01~02 | 0~1.0    |      |                      |    | R 1/8·1/4 |

注1) 不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

### 型号(订制规格品)


这些型号以外的型号也有,  
但交货期要事前询问。

| 型号                      | 注1) 压力范围 |       | 表示单位      | 连接螺纹                                                                       | 备注                                         |                 |
|-------------------------|----------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
|                         | MPa      | psi   |           |                                                                            |                                            |                 |
| G46-2-01~02-C,C1        | 0~0.2    | —     | MPa       | R 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> · 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>            | 带盖环<br>组件                                  |                 |
| G46-4-01~02-C,C1        | 0~0.4    | —     |           |                                                                            |                                            |                 |
| G46-7-01~02-C,C1        | 0~0.7    | —     |           |                                                                            |                                            |                 |
| G46-10-01~02-C,C1       | 0~1.0    | —     |           |                                                                            |                                            |                 |
| G46-2-01~02M-C,C1       | 0~0.2    | —     |           | R 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> · 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>M5(内螺纹) |                                            |                 |
| G46-4-01~02M-C,C1       | 0~0.4    | —     |           |                                                                            |                                            |                 |
| G46-7-01~02M-C,C1       | 0~0.7    | —     |           |                                                                            |                                            |                 |
| G46-10-01~02M-C,C1      | 0~1.0    | —     |           |                                                                            |                                            |                 |
| 注2) G46-P2-01~02-X30    | 0~0.2    | 0~30  | MPa · psi | R 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> · 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>            | —                                          |                 |
| 注2) G46-P10-01~02-X30   | 0~1.0    | 0~150 |           |                                                                            |                                            |                 |
| G46-2-02M-X4            | 0~0.2    | —     | MPa       | R 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>M5(内螺纹)                                 | 禁油                                         |                 |
| G46-4-02M-X4            | 0~0.4    | —     |           |                                                                            |                                            |                 |
| G46-7-02M-X4            | 0~0.7    | —     |           |                                                                            |                                            |                 |
| G46-10-02M-X4           | 0~1.0    | —     |           |                                                                            |                                            |                 |
| G46-2-02M-C,C1-X4       | 0~0.2    | —     |           |                                                                            | R 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>M5(内螺纹) | 禁油<br>带盖环<br>组件 |
| G46-4-02M-C,C1-X4       | 0~0.4    | —     |           |                                                                            |                                            |                 |
| G46-7-02M-C,C1-X4       | 0~0.7    | —     |           |                                                                            |                                            |                 |
| G46-10-02M-C,C1-X4      | 0~1.0    | —     |           |                                                                            |                                            |                 |
| 注2) G46-P2-01~02-C-X30  | 0~0.2    | 0~30  | MPa · psi | R 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> · 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>            | 带盖环<br>组件                                  |                 |
| 注2) G46-P10-01~02-C-X30 | 0~1.0    | 0~150 |           |                                                                            |                                            |                 |
| G46-10-02-X2            | 0~1.0    | —     | MPa       | R 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                            | 接头镀镍<br>—                                  |                 |
| G46-15-01~02            | 0~1.5    | —     |           |                                                                            |                                            |                 |

注1) 不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。


注2) 新计量法上(日本国内的SI单位)仅向海外出售。

## 型号表示方法




## 外形尺寸图 ( )内尺寸是连接螺纹R $\frac{1}{4}$ 的场合


G46



GA46



G46: 带盖环组件 (面板安装用)



安装方法参见P.1291。

G  
GS  
PPA

# 一般用压力表

# G33・GA33

▲: 在技术条件允许的情况下, 请选择带▲的选项, 以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法, 请参考前附23。



· 使用前必须由P.1285选定、安装的注意确认。

## 标准规格

| 型号      | G33                                           | GA33      |
|---------|-----------------------------------------------|-----------|
| 形状      | 背面螺纹型                                         | 侧面螺纹型(立型) |
| 注1)连接螺纹 | R 1/8                                         |           |
| 注2)使用流体 | 空气                                            |           |
| 指示度精度   | ±3%(满量程)                                      |           |
| 材质      | 外壳                                            | 不锈钢       |
|         | 透明盖                                           | 玻璃        |
|         | 接头                                            | 黄铜        |
|         | 布尔登管                                          | 黄铜        |
| 主要适合型号  | IP5000, IP6000, IR1000, IT1000, ARM2500, 3000 |           |


注1) 压力表安装在产品上时, 不要紧固过分, 以免成为破损的原因。

密封剂使用密封带。推荐紧固力矩为  $R \frac{1}{8}: 7 \sim 9 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注2) 使用其他流体的场合, 有腐蚀等问题用事先商谈。


## 外形尺寸图

### G33



G33-□□-01

### GA33



GA33-□□-01

## 型号(常备品)

| 型号         | 注1) 压力范围 | 表示单位 | 连接螺纹  | 备注 |
|------------|----------|------|-------|----|
|            | MPa      |      |       |    |
| G33-2-01   | 0~0.2    | MPa  | R 1/8 | —  |
| G33-3-01   | 0~0.3    |      |       |    |
| G33-4-01   | 0~0.4    |      |       |    |
| G33-6-01   | 0~0.6    |      |       |    |
| G33-10-01  | 0~1.0    |      |       |    |
| GA33-2-01  | 0~0.2    |      |       |    |
| GA33-4-01  | 0~0.4    |      |       |    |
| GA33-7-01  | 0~0.7    |      |       |    |
| GA33-10-01 | 0~1.0    |      |       |    |

注1) 不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

## 型号(订制规格品)

| 型号                  | 注1) 压力范围 |       | 表示单位    | 连接螺纹  | 备注                  |
|---------------------|----------|-------|---------|-------|---------------------|
|                     | MPa      | psi   |         |       |                     |
| G33-2-01-X2         | 0~0.2    | —     | MPa     | R 1/8 | X2: 接头<br>无电解<br>镀镍 |
| G33-3-01-X2         | 0~0.3    | —     |         |       |                     |
| G33-4-01-X2         | 0~0.4    | —     |         |       | X2: 接头              |
| G33-6-01-X2         | 0~0.6    | —     |         |       |                     |
| G33-10-01-X2        | 0~1.0    | —     |         |       |                     |
| GA33-2-01-X2        | 0~0.2    | —     |         |       |                     |
| GA33-4-01-X2        | 0~0.4    | —     |         |       |                     |
| GA33-7-01-X2        | 0~0.7    | —     |         |       |                     |
| GA33-10-01-X2       | 0~1.0    | —     |         |       |                     |
| G33-10-01-X4        | 0~1.0    | —     |         |       | X4: 禁油(接流体部脱脂洗净)    |
| 注2) GA33-P10-01-X30 | 0~1.0    | 0~150 | MPa:psi | R 1/8 | —                   |

注1) 不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

注2) 新计量法上(日本国内为SI单位)仅向海外出售。

## 型号表示方法

G 33 - 10 - 01 -

|      |           |     |                 |
|------|-----------|-----|-----------------|
| 压力表示 | 形状        | 大小  | 最大表示压力          |
| 记号   | 形状        | 记号  | 单位              |
| ▲无记号 | 背面螺纹型     | ▲33 | 0.2MPa          |
| A    | 侧面螺纹型(立型) | ø30 | 0.3MPa          |
|      |           |     | 0.4MPa          |
|      |           |     | 0.6MPa          |
|      |           |     | 0.7MPa          |
|      |           |     | 1.0MPa          |
|      |           |     | 1.0MPa · 150psi |

注1) 本记号表示时, 特殊规格的X30必须表示。

注2) 仅GA33型对应。

| 记号     | 规格           |
|--------|--------------|
| ▲无记号   | —            |
| X2     | 接头无电解镀镍      |
| X4     | 禁油(接流体部脱脂洗净) |
| X30注3) | MPa · psi并记  |

注1) X3(接流体部SUS)规格没有。

注2) GA33的压力范围0~0.6 MPa别途询问。

注3) 新计量法上(日本国内为SI单位)仅向海外出售。







# 带限位指示器压力表 色区型

## G36-L · G46-L 系列

■用红色和绿色区区分的指示器，可提高压力管理宽度的可视性。



### 标准规格

| 型号                  | G36-L                       | G46-L                                       |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 形状                  | 背面螺纹型                       |                                             |
| 连接螺纹 <sup>注1)</sup> | R1/8                        | R1/8、R1/4                                   |
| 使用流体 <sup>注2)</sup> | 空气                          |                                             |
| 指示度精度               | ±3%F.S.(满量程) <sup>注3)</sup> |                                             |
| 材质                  | 外壳<br>(表面处理)                | 轧辊钢板<br>(黑色三聚氰氨涂装)                          |
|                     | 透明盖                         | 聚碳酸酯(型号:G36-00-00-3)<br>尼龙(型号:G36-00-00-3N) |
|                     | 接头                          | 黄铜                                          |
|                     | 布尔登管                        | 黄铜                                          |
| 质量(kg)              | 0.04                        | 0.05                                        |

注1)压力表安装在产品上时，不要紧固过分，以免成为破损的原因。

密封剂使用密封带。

推荐紧固力矩 R1/8:7~9N·m、R1/4:12~14N·m。

注2)使用其他流体的场合，有腐蚀等问题用事先商谈。

注3)温度条件0℃±5℃的场合。这以外的温度条件的场合为±6%F.S.。

### 型号(常备品)

| 型号              | 压力范围 <sup>注)</sup> | 绿色区设定宽度   |           | 表示单位 | 连接螺纹       | 备注 |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|------|------------|----|
|                 | MPa                | 最小设定宽度MPa | 最大设定宽度MPa |      |            |    |
| G36-2-01-L□     | 0~0.2              | 0.01      | 0.1       | MPa  | R1/8       | —  |
| G36-4-01-L□     | 0~0.4              | 0.02      | 0.2       |      |            |    |
| G36-10-01-L□    | 0~1.0              | 0.05      | 0.5       |      |            |    |
| G46-2-01~02-L□  | 0~0.2              | 0.01      | 0.1       |      |            |    |
| G46-4-01~02-L□  | 0~0.4              | 0.02      | 0.2       |      |            |    |
| G46-10-01~02-L□ | 0~1.0              | 0.05      | 0.5       |      |            |    |
|                 |                    |           |           |      | R1/8 · 1/4 |    |

注1)不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

### 型号(订制规格品)

| 型号                   | 压力范围 <sup>注)</sup> |       | 绿色区设定宽度        |                | 表示单位      | 连接螺纹       | 备注 |
|----------------------|--------------------|-------|----------------|----------------|-----------|------------|----|
|                      | MPa                | psi   | 最小设定宽度MPa(psi) | 最大设定宽度MPa(psi) |           |            |    |
| G36-P2-01-L□-X30     | 0~0.2              | 0~30  | 0.01(2)        | 0.1(14)        | MPa · psi | R1/8       | —  |
| G36-P4-01-L□-X30     | 0~0.4              | 0~60  | 0.02(4)        | 0.2(28)        |           |            |    |
| G36-P10-01-L□-X30    | 0~1.0              | 0~150 | 0.05(10)       | 0.5(70)        |           |            |    |
| G46-P2-01~02-L□-X30  | 0~0.2              | 0~30  | 0.01(2)        | 0.1(14)        |           | R1/8 · 1/4 |    |
| G46-P4-01~02-L□-X30  | 0~0.4              | 0~60  | 0.02(4)        | 0.2(28)        |           |            |    |
| G46-P10-01~02-L□-X30 | 0~1.0              | 0~150 | 0.05(10)       | 0.5(70)        |           |            |    |

注1)不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

注2)新计量法上(日本国内为SI单位)仅向海外出售。

# 带限位指示器压力表/色区型 **G36-L · G46-L** 系列



## 型号表示方法

▲: 在技术条件允许的情况下, 请选择带▲的选项, 以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法, 请参考前附23。

**G36-10-01-L** - -

### 大小

| 记号  | 外径    |
|-----|-------|
| ▲36 | ø37.5 |
| ▲46 | ø42.5 |

### 最大表示压力

| 记号               | 单位              |
|------------------|-----------------|
| 2                | 0.2MPa          |
| 4                | 0.4MPa          |
| ▲10              | 1.0MPa          |
| P2 <sup>注</sup>  | 0.2MPa · 30psi  |
| P4 <sup>注</sup>  | 0.4MPa · 60psi  |
| P10 <sup>注</sup> | 1.0MPa · 150psi |

注) 本记号表示时特殊规格的X30必须表示。

### 订制规格

| 记号               | 规格          |
|------------------|-------------|
| ▲无记号             | —           |
| X30 <sup>注</sup> | MPa · psi并记 |

注) 新计量法上(日本国内为SI单位)仅向海外出售。

### 透明盖材质

| 记号   | 材质   |
|------|------|
| ▲无记号 | 聚碳酸酯 |
| N    | 尼龙   |



### 色区型

### 连接螺纹口径

| 记号  | 口径   | 对应大小 |     |
|-----|------|------|-----|
|     |      | G36  | G46 |
| ▲01 | R1/8 | ●    | ●   |
| ▲02 | R1/4 | —    | ●   |

## 外形尺寸图



### G36



透明盖

· 聚碳酸酯型号: G36-00-00-3  
· 尼龙型号: G36-00-00-3N

### G46



透明盖

· 聚碳酸酯型号: G46-00-00-3  
· 尼龙型号: G46-00-00-3N

( ) 内尺寸为R1/4的场合。



# 禁油・外部无铜离子用压力表／ 带限位指示器 G46E




G46E-10-02M


G46E-10-02M-C

· 使用前必须由P.1285选定、安装的注意确认。


## 外形尺寸图 ( )内尺寸是连接螺纹R $\frac{1}{4}$ 的场合 G46E




G46E:带盖环组件  
(面板安装用)



面板尺寸  
板厚Max.3.5t)



C型  
(透明盖卸下不可)



C1型  
(透明盖可卸下)

## 标准规格

| 型号       | G46E                                          |
|----------|-----------------------------------------------|
| 形状       | 背面螺纹型                                         |
| 注1)连接螺纹  | R $\frac{1}{8}$ 、R $\frac{1}{4}$ (可选项M:M5内螺纹) |
| 注2)使用流体  | 空气                                            |
| 指示度精度    | $\pm 3\%$ F.S.(满量程)                           |
| 零部件洗净    | 接流体部脱脂洗净                                      |
| 材质       | 外壳<br>(表面处理)                                  |
|          | 透明盖<br>(表面处理)                                 |
|          | 接头<br>(表面处理)                                  |
|          | 布尔登管                                          |
| 质量(kg)   | 0.08                                          |
| 附件:带盖环组件 | C                                             |
|          | C1                                            |
|          | 型号:1305104-1A                                 |
|          | 型号:1305104-3A                                 |

注1)压力表安装在产品上时, 不要紧固过分, 以免成为破损的原因。

密封剂使用密封带。推荐紧固力矩:

R $\frac{1}{8}$ :7~9N·m、R $\frac{1}{4}$ :12~14N·m。

注2)使用流体是水的情况, 使用接流体部SUS的G46-□-X3的压力表。

(本制品接流体部黄铜制, 对水有若干的腐蚀, 使用时应注意。)

另外, 使用水的场合, 注意不要受到水击。

使用其他流体的场合, 有腐蚀等问题用事先商谈。

注3)布尔登管和内部的可动部分(齿轮等)是黄铜制, 没有无电解镀镍, 布尔登内部不是无铜离子。

## 型号(常备品)

| 型号             | 注1)压力范围 | 表示单位 | 连接螺纹                                          | 备注 |
|----------------|---------|------|-----------------------------------------------|----|
|                | MPa     |      |                                               |    |
| G46E-2-01~02M  | 0~0.2   | MPa  | R $\frac{1}{8}$<br>R $\frac{1}{4}$<br>M5(内螺纹) | —  |
| G46E-4-01~02M  | 0~0.4   |      |                                               |    |
| G46E-7-01~02M  | 0~0.7   |      |                                               |    |
| G46E-10-01~02M | 0~1.0   |      |                                               |    |

注1)不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

## 型号(订制规格品) 这些型号以外的型号也有, 但交货期要事前询问。

| 型号                         | 注1)压力范围 |       | 表示单位      | 连接螺纹                                          | 备注    |
|----------------------------|---------|-------|-----------|-----------------------------------------------|-------|
|                            | MPa     | psi   |           |                                               |       |
| G46E-2-01~02M-C,C1         | 0~0.2   | —     | MPa       | R $\frac{1}{8}$<br>R $\frac{1}{4}$<br>M5(内螺纹) | 带盖环组件 |
| G46E-4-01~02M-C,C1         | 0~0.4   | —     |           |                                               |       |
| G46E-7-01~02M-C,C1         | 0~0.7   | —     |           |                                               |       |
| G46E-10-01~02M-C,C1        | 0~1.0   | —     |           |                                               |       |
| 注2)G46-P2-01~02M-C,C1-X30  | 0~0.2   | 0~30  | MPa · psi | M5(内螺纹)                                       |       |
| 注2)G46-P10-01~02M-C,C1-X30 | 0~1.0   | 0~150 |           |                                               |       |

注1)不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

注2)新计量法上(日本国内为SI单位)仅向海外出售。




安装方法参见P.1291。



型号表示方法

▲: 在技术条件允许的情况下, 请选择带▲的选项, 以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法, 请参考前附23。



⚠ 产品单独注意事项

使用前必读。安全上的注意由前附24确认。

选定

安装

⚠ 注意

- ① 请不要承载高电压(电流)或激变电流。  
否则, 可能造成动作不良。
- ② 本体上不允许有直接冲击和振动。
- ③ 压力的脉动及高频度动作下的使用场合应与本公司联络。

⚠ 注意

- ① 搬运及安装时, 不得有落下等的冲击。  
这会成为指示度精度不良的原因。
- ② 安装姿势是压力表刻度的零点朝下向相对地面是垂直的。
- ③ 安装场所在温度及湿度高的场所不要使用。  
以免成为动作不良的原因。
- ④ 压力表螺纹拧入时, 必须在四角二面宽部用扳手拧入。  
夹住其他部分拧入 会成为漏气及破损的原因。

G  
GS  
PPA


# 洁净系列(10-系列)用压力表

## G49



· 使用前必须由P.1285选定、安装的注意确认。

### 外形尺寸图



**标准规格** 呼吸孔上装有过滤片(过滤精度3μm)，以防止压力表内部的发生尘。

| 型号           | G49          |
|--------------|--------------|
| 形状           | 背面螺纹型        |
| 注1)连接螺纹      | R 1/4        |
| 注2)使用流体      | 空气           |
| 指示度精度        | ±3%F.S.(满量程) |
| 材质           | 外壳<br>(表面处理) |
|              | 压铸锌<br>(镀铬)  |
|              | 透明盖          |
|              | 玻璃           |
| 接头<br>(表面处理) | 黄铜(仅外部镀镍)    |
|              | 注3)黄铜        |
| 质量(kg)       | 0.095        |

注1)压力表安装在产品上时，不要紧固过分，以免成为破损的原因。

密封剂使用密封带。推荐紧固力矩:12~14N·m。

注2)使用流体是水的场合，使用接流体部SUS的G49-□-X3的压力表。(标准的G49接流体部是黄铜制，使用水的场合，有若干的腐蚀，应注意。)

另外，使用水的场合，注意不要受到水击。

使用其他流体的场合，有腐蚀等问题用事先商谈。

注3)布尔登管和内部的可动部分(齿轮等)是黄铜制，没有无电镀镍，布尔登内部不是无铜离子。

### 型号(常备品)

| 型号        | 注1)压力范围 | 表示单位 | 连接螺纹  | 备注 |
|-----------|---------|------|-------|----|
|           | MPa     |      |       |    |
| G49-2-02  | 0~0.2   | MPa  | R 1/4 | —  |
| G49-7-02  | 0~0.7   |      |       |    |
| G49-10-02 | 0~1.0   |      |       |    |

注1)不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。


### 型号(订制规格品)

| 型号                | 注1)压力范围 |       | 表示单位      | 连接螺纹  | 备注 |
|-------------------|---------|-------|-----------|-------|----|
|                   | MPa     | psi   |           |       |    |
| 注2)G49-P2-02-X30  | 0~0.2   | 0~30  | MPa · psi | R 1/4 | —  |
| 注2)G49-P10-02-X30 | 0~1.0   | 0~150 |           |       |    |

注1)不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

注2)新计量法上(日本国内为SI单位)仅向海外出售。

### 型号表示方法



# 洁净型减压阀用压力表/ 带限位指示器 **G46-SR A,B**




**G46-10-02-SR A,B**


· 使用前必须由P.1285选定、安装的注意确认。

## 外形尺寸图 ( )内尺寸是连接螺纹R $\frac{1}{4}$ 的场合


**G46-□-□- SR A,B**




**G46-□-□- SRB:带盖环组件  
(面板安装用)**



**C型  
(透明盖卸下不可)**



**C1型  
(透明盖可卸下)**



## 标准规格

| 型号           | G46-□-SRA                        | G46-□-SRB                 |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|
| 形状           | 背面螺纹型                            |                           |
| 注1)连接螺纹      | R $\frac{1}{8}$ 、R $\frac{1}{4}$ |                           |
| 注2)使用流体      | 空气                               | 空气                        |
| 指示度精度        | $\pm 3\%F.S.$ (满量程)              |                           |
| 零部件洗净        | 精密洗净                             | 一般脱脂洗净                    |
| 组装环境         | 洁净室M5.5<br>(等级10000)             | 一般制造线                     |
| 处理           | 注3)禁油 · 禁水                       |                           |
| 注4)材质        | 外壳                               | 不锈钢{SUS304(黑色三聚氰氨涂装)}     |
|              | 透明盖<br>(表面处理)                    | 聚碳酸酯(硬质处理)型号: G46-00-00-2 |
|              | 接头                               | 不锈钢(SUS316)               |
|              | 布尔登管                             | 不锈钢(SUS316)               |
| 附件:带盖<br>环组件 | C                                | 型号: 1305104-6A            |
|              | C1                               | 型号: 1305104-7A            |
| 捆包           | · 接头部上带聚乙烯<br>· 密封聚乙烯袋           | · 接头部上带聚乙烯<br>· 密封聚乙烯袋    |
| 质量(kg)       | 0.085                            | 0.085                     |

注1)压力表安装在产品上时, 不要紧固过分, 以免成为破损的原因。

密封剂使用密封带。推荐紧固力矩:  
R $\frac{1}{8}$ : 7~9N·m, R $\frac{1}{4}$ : 12~14N·m。

注2)使用水的场合, 注意不要受到水击。

使用其他流体的场合, 有腐蚀等问题用事先商谈。

注3)压力表的制造时, 在接流体部上, 水、油的残留用没有进行制作。

注4)压力表内部的可动部分(齿轮等)是黄铜制。

## 型号(常备品) 这些型号以外的型号也有, 但交货期要事前询问。

| 型号              | 注1)压力范围 | 表示单位 | 连接螺纹                                                           | 备注 |
|-----------------|---------|------|----------------------------------------------------------------|----|
|                 | MPa     |      |                                                                |    |
| G46-2-01~02-SRA | 0~0.2   | MPa  | R <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | —  |
| G46-2-01~02-SRB |         |      |                                                                |    |
| G46-4-01~02-SRA | 0~0.4   |      |                                                                |    |
| G46-4-01~02-SRB |         |      |                                                                |    |
| G46-7-02-SRA    | 0~0.7   |      |                                                                |    |
| G46-7-02-SRB    |         |      |                                                                |    |
| G46-10-02-SRA   | 0~1.0   |      |                                                                |    |
| G46-10-02-SRB   |         |      |                                                                |    |

注1)不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

## 型号(订制规格品) 这些型号以外的型号也有, 但交货期要事前询问。

| 型号                       | 注1)压力范围 |       | 表示单位      | 连接螺纹                               | 备注 |
|--------------------------|---------|-------|-----------|------------------------------------|----|
|                          | MPa     | psi   |           |                                    |    |
| 注2)G46-P2-01~02-SRA-X30  | 0~0.2   | 0~30  | MPa · psi | R $\frac{1}{8}$<br>R $\frac{1}{4}$ | —  |
| 注2)G46-P10-01~02-SRB-X30 | 0~1.0   | 0~150 |           |                                    |    |

注1)不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

注2)新计量法上(日本国内为SI单位)仅向海外出售。


# G46-SR A,B



## 型号表示方法

▲:在技术条件允许的情况下,请选择带▲的选项,以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法,请参考前附23。


※MPa・psi并记的压力表型号是G46-P□□-□□-X30。但按计量法,日本国内不能使用。



# 带开关压力表 GP46



- 压力表上加上压力开关功能
- 压力开关带动作确认用指示灯
- 压力表带限位指示器
- 供给压力的确认时使用



· 使用前，必须确认选定 · 安装的注意。

## 标准规格

| 型号           |               | GP46                                              |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 压力表          | 形状            | 背面螺纹型                                             |
|              | 环境温度及使用流体     | -5~60℃(未冻结)                                       |
|              | 表示压力范围        | 0~1.0MPa                                          |
|              | 注1) 接管口径      | R $\frac{1}{8}$ 、R $\frac{1}{4}$ (可选项: M: 带M5内螺纹) |
|              | 注2) 使用流体      | 空气                                                |
| 压力开关         | 指示度精度         | ±0.03MPa                                          |
|              | 注3) 压力开关的设定范围 | 0.1~0.8MPa                                        |
|              | 注4) 迟滞        | 0.07MPa以下                                         |
|              | 注5) 设定针误差     | ±0.05MPa(5~40℃)<br>±0.08MPa(-5~60℃)未冻结            |
|              | 触点构成          | 带指示灯: 1a(常开)<br>无指示灯: 1ab(常开、常闭)                  |
|              | 接线方式          | 导线: 长度300mm                                       |
|              | 指示灯           | AC用 氖灯<br>DC用 发光二极管(LED)                          |
| 透明盖          |               | 型号: G46-00-00-3                                   |
| 附件:<br>带盖环组件 |               | C 型号: 1305104-4A                                  |
| 质量(kg)       |               | 0.12                                              |

注1) 压力表安装在产品上时，不要过分紧固，以免成为破损的原因。

密封剂使用密封带。推荐紧固力矩为

R $\frac{1}{8}$ : 7~9N·m, R $\frac{1}{4}$ : 12~14N·m。

注2) 不能使用水。使用其他流体的场合，有腐蚀问题时，别途商谈。

注3) 压力开关的设定值用绿色设定针表示。该设定值是压力开关的N.O.(白线)和COM(黑线)间的回路，当压力下降时，指示从ON变成OFF的位置。

但压力开关的设定值应让设定针顺时针回转才是正确的。若设定针越过设定，应反时针回转才是正确的。若设定针越过设定，应反时针回转设定针，重新进行设定。

注4) 设定值与使用压力(含压力降)之间要确保差值在0.1MPa以上。差值小会成为误动作的原因。设定针的设定法参见P.1291。但设定压力值不要超过使用压力，与设定针误差(±0.05MPa)、迟滞(0.07MPa)、指示度精度(±0.05MPa)之总和，因压力上升时，压力开关的N.O.(白线) COM(黑线)之间的回路有可能不ON，应注意。

注5) 设定针和指针的误差的最大值: 设定针误差上加算压力表的指度精度。

## 型号(常备品) 这些型号以外的型号也有， 但交货期要事前询问。

| 型号              | 注1) 压力范围 | 表示单位 | 连接螺纹                               | 备注 |
|-----------------|----------|------|------------------------------------|----|
|                 | MPa      |      |                                    |    |
| GP46-10-01~02   | 0~1.0    | MPa  | R $\frac{1}{8}$<br>R $\frac{1}{4}$ | —  |
| GP46-10-01~02L2 |          |      |                                    |    |
| GP46-10-01~02L5 |          |      |                                    |    |

注1) 不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

## 型号(订制规格品) 这些型号以外的型号也有， 但交货期要事前询问。

| 型号                       | 注1) 压力范围 |       | 表示单位      | 连接螺纹                               | 备注     |
|--------------------------|----------|-------|-----------|------------------------------------|--------|
|                          | MPa      | psi   |           |                                    |        |
| GP46-10-01~02-X201       | 0~1.0    | —     | MPa       | R $\frac{1}{8}$<br>R $\frac{1}{4}$ | 带导线长3m |
| GP46-10-01~02L2-X201     |          |       |           |                                    |        |
| GP46-10-01~02L5-X201     |          |       |           |                                    |        |
| 注2) GP46-P10-01~02-X30   | 0~1.0    | 0~140 | MPa · psi | R $\frac{1}{8}$<br>R $\frac{1}{4}$ | —      |
| 注2) GP46-P10-01~02L2-X30 |          |       |           |                                    |        |
| 注2) GP46-P10-01~02L5-X30 |          |       |           |                                    |        |

注1) 不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。


注2) 新计量法上(日本国内的SI单位)仅向海外出售。

## 微动开关额定值

| 负载     | 阻性负载      |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 额定电压   | DC30V     | AC125V    | AC250V    |
| 使用电流范围 | 0.01~0.5A | 0.01~0.3A | 0.01~0.2A |




▲: 在技术条件允许的情况下, 请选择带▲的选项, 以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法, 请参考前附23。




## 电气接线图

### 无灯




### 带灯

#### AC110, 220V




#### DC24V



## 外形尺寸图


### GP46



( ) 内尺寸是连接螺纹R $\frac{1}{4}$ 的场合

### GP46: 带盖环组件(面板安装用)

透明盖不可卸下



面板开孔尺寸  
板厚MAX.3.5t




安装方法参见P.1291。


图中的箭头表示压力上升方向。在设定压力以上灯灭, 在设定压力以下灯亮。

## 限位指示器的设定方法


- (1) 进行限位指示器(绿色)的设定时, 用手指将盖反时针方向回转到转不动为止(6~7mm), 然后向前将盖拉出。



- (2) 用一字形螺丝刀(刃宽2.9mm)进行限位指示器(绿色)的设定。注意不要将其他指针弄弯, 不要损伤刻度盘。




- (3) 设定后, 照原样安装盖。将黑色外壳上部的凹处与盖上的缺口对上并安上, 将盖顺时针方向回转, 至转不动为止(约6~7mm), 确认外壳上的凹处与盖的对合标记对上即可。




## 限位指示器/色区型的设定方法


- (1) 进行色区(红色)的设定时, 用手指将盖反时针方向回转至转不动为止(约6~7mm), 向前拉盖将盖卸下。



- (2) 色区(红色)的设定用笔尖进行。这时注意其他指针不要弄弯, 不要损伤刻度盘。




- (3) 设定后, 照原样安装盖。将黑色外壳上部的凹处与盖上的缺口对上并安上, 将盖顺时针方向回转, 至转不动为止(约6~7mm), 确认外壳上的凹处与盖的对合标记对上即可。



## 带压力开关的表限位指示器及设定针的设定方法


- (1) 进行限位指示器及设定针(绿色)的设定时, 用手指将盖反时针方向回转到转不动为止(约6~7mm), 然后向前将盖拉出。




- (2) 用一字形螺丝刀(刃宽2.9mm)进行限位指示器(绿色)的设定。注意不要将其他指针弄弯, 不要损伤刻度盘。



- (3) 进行设定针设定时, 用一字形螺丝刀(刃宽2.9mm)回转设定螺钉, 将设定针设置在设定压力处。




- (4) 设定后, 照原样安装盖。将黑色外壳上部的凹处与盖上的缺口对上并安上, 将盖顺时针方向回转, 至转不动为止(约6~7mm), 确认外壳上的凹处与盖的对合标记对上即可。




## 盖环组件的组装方法

### ●一般用压力表的场合



### ●带压力开关的压力表的场合



1. 卸下压力表的小螺钉(1处)。
2. 在压力表上装上盖环。
3. 紧固盖环上附属的小螺钉。组装机矩为0.3~0.5N·m。

G  
GS  
PPA

▲: 在技术条件允许的情况下, 请选择带▲的选项, 以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法, 请参考前附23。

# 真空用压力表 GZ46 系列



GZ46

GZ46-2

## 标准规格

| 型号       |           | GZ46                                          | GZ46E                        |
|----------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 形状       |           | 背面螺纹型                                         |                              |
| 注1) 连接螺纹 |           | R $\frac{1}{8}$ 、R $\frac{1}{4}$ (可选项M:M5内螺纹) |                              |
| 注2) 使用流体 |           | 空气                                            |                              |
| 指示度精度    |           | $\pm 3\%$                                     |                              |
| 零部件洗净    |           | —                                             | 接流体部脱脂洗净                     |
| 注4) 材质   | 外壳(表面处理)  | 轧辊钢板(黑色三聚氰氨涂装)                                |                              |
|          | 透明盖(表面处理) | 聚碳酸酯<br>型号:G46-00-00-3                        | 聚碳酸酯(硬质处理)<br>型号:G46-00-00-2 |
|          | 接头(表面处理)  | 黄铜                                            | 黄铜(无电解镀镍)注3)                 |
|          | 布尔登管      | 黄铜                                            |                              |
| 附件:带盖环组件 | C         | 型号:1305104-1A                                 |                              |
|          | C1        | 型号:1305104-3A                                 |                              |

注1) 压力表安装在产品上时, 不要紧固过分, 以免成为破损的原因。

密封剂使用密封带。推荐紧固力矩:R $\frac{1}{8}$ :7~9N·m、R $\frac{1}{4}$ :12~14N·m。


注2) 使用其他流体的场合, 因有腐蚀问题, 别途商谈。

注3) 压力表内部的可动部分(齿轮等)是黄铜制。

注4) X3(接流体部)SUS规格没有。



## 型号表示方法



## 型号(常备品)

| 型号                | 注1) 压力范围  | 表示单位 | 连接螺纹                                    | 备注    |
|-------------------|-----------|------|-----------------------------------------|-------|
|                   | kPa       |      |                                         |       |
| GZ46-K-01-02      | — 100~0   | kPa  | R $\frac{1}{8}$ · $\frac{1}{4}$         | —     |
| GZ46-K-01-02-C、C1 | — 100~0   | kPa  | R $\frac{1}{8}$ · $\frac{1}{4}$         | 带盖环组件 |
| GZ46-K-01-02M     | — 100~0   | kPa  | R $\frac{1}{8}$ · $\frac{1}{4}$ M5(内螺纹) | —     |
| GZ46E-K-01-02M    | — 100~0   | kPa  | R $\frac{1}{8}$ · $\frac{1}{4}$ M5(内螺纹) | —     |
| GZ46-K2K-01-02    | — 100~200 | kPa  | R $\frac{1}{8}$ · $\frac{1}{4}$         | —     |

注1) 不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。


## 型号(订制规格品)

这些型号以外的型号也有, 但交货期要事前询问。


| 型号             | 注1) 压力范围  | 表示单位 | 连接螺纹                            | 备注 |
|----------------|-----------|------|---------------------------------|----|
|                | kPa       |      |                                 |    |
| GZ46-K1K-01~02 | — 100~100 | kPa  | R $\frac{1}{8}$ · $\frac{1}{4}$ | —  |

注1) 不要加最大表示以上的压力。以免成为动作不良的原因。

## 外形尺寸图




盖环组件的组装方法



1. 卸下压力表的小螺钉(1处)。
  2. 在压力表上装上盖环。
  3. 紧固盖环上附属的小螺钉。
- 组装机矩为0.3~0.5N·m。

## 带盖环组件的场合(面板安装用)

( )内尺寸是连接螺纹R $\frac{1}{8}$ 的场合。

## ⚠ 产品单独注意事项

使用前必读。安全上的注意由前附24确认。

## 选定

## ⚠ 注意

- ① 本体上不允许有直接冲击和振动。
- ② 压力的脉动及高频度动作下的使用场合应与本公司联络。

## 安装

## ⚠ 注意

- ① 搬运及安装时，不得有落下等的冲击。  
这会成为指示度精度不良的原因。
- ② 安装姿势是压力表刻度的零点朝下向相对地面是垂直的。
- ③ 安装场所温度及湿度高的场所不要使用。  
以免成为动作不良的原因。
- ④ 压力表螺纹拧入时，必须在四角二面宽部用扳手拧入。  
夹住其他部分拧入 会成为漏气及破损的原因。

G

GS

PPA

# 数字式压力传感器

## GS40 系列

### 规格

#### 多功能

压力表和压力开关一体化, 减少安装空间及工时。

#### 内置半导体传感器和微型计算机

#### 下限压力设定用数字显示

##### 设定压力显示

##### ●SET 按钮

通常, 气路压力用数字显示, 一旦压下按钮, 则设定压力用数字显示。这时, LCD上显示SET, 故气路压力和设定压力可以区别。

#### 预备警报显示

在压力开关的设定压力值的+10%以内, LCD的↓显示闪动, 便知道已接近设定压力。

#### 异常警报指示灯

##### ●ALM 警报LED

变成设定压力以下, LED(红色)灯亮。这时开关为ON。

#### 压力设定简单

##### ●P.SET 压力设定用微调电容器

按钮:SET压下, 设定压力被数字显示, 可目视确认进行压力设定。

#### 丰富的安装品种

螺纹拧入安装  
托架安装

M5, R<sup>1</sup>/<sub>8</sub>, R<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
仅M5



| 型号     | GS40-M5                        | GS40-01                       | GS40-02                       |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 使用流体   | 空气及惰性气体                        |                               |                               |
| 迟滞     | 3%F.S.(满量程)以下                  |                               |                               |
| 精度     | ±3%F.S.(5~40℃)、±5%F.S.(-5~60℃) |                               |                               |
| 使用电压   | DC12~24V(波动±10%以下)             |                               |                               |
| 输出     | 开路集电极 30V,80mA以下               |                               |                               |
| 动作指示灯  | ON时灯亮(设定压力以下ON)                |                               |                               |
| 消耗电流   | 15mA(DC24V ON时)以下              |                               |                               |
| 最高使用压力 | 0.98MPa                        |                               |                               |
| 使用温度范围 | -5~60℃(但未冻结)                   |                               |                               |
| 采样频率   | 4Hz                            |                               |                               |
| 托架     | 15501                          | —                             | —                             |
| 连接口径   | M5×0.8(内螺纹)                    | R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| 质量 g   | 42                             | 54                            | 57                            |

▲: 在技术条件允许的情况下, 请选择带▲的选项, 以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法, 请参考前附23。

### 型号表示方法

GS40 - 01 - M -

数字式压力  
传感器

连接口径

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| M5  | M5(内螺纹)                       |
| ▲01 | R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> |
| ▲02 | R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |

导线长

|       |      |
|-------|------|
| ▲无记号  | 0.6m |
| ▲X202 | 5m   |

单位规格


|      |             |
|------|-------------|
| ▲无记号 | 注1)带单位切换功能  |
| M    | SI单位(MPa)设定 |

注)新计量法上(日本国内为SI单位)仅向海外出售。

附属品

|      |           |
|------|-----------|
| ▲无记号 | 无         |
| B    | 托架(仅M5对应) |

## 外形尺寸图



G

GS

PPA





## GS40 系列

# 产品单独注意事项

使用前必读。

安全上的注意由前附24确认。

### 配线


#### ⚠警告

- ①通电状态不要配线。  
短路の場合，内置的微型计算机会破损。
- ②黑色线(输出线)若碰到电源，一被短路，内置的输出晶体管会烧损，造成动作不良。
- ③电源线不得受拉力，这会成为破损的原因。
- ④负载电流最大是80mA。使用时，不要超过80mA。

#### ⚠注意

##### ①内部回路和配线例


#### 回路



茶色线—使开关动作的直流电源接正(+)侧。  
黑色线—开关输出接PLC的输入端子或直流继电器等负载。  
蓝色线—使开关动作的直流电源接负(-)侧。  
D1—逆接保护二极管  
D2—过电压抑制器(过电压吸收二极管)  
D3—过电压抑制器(过电压吸收二极管)  
Tr—输出晶体管


#### 配线例

继电器、阻性负载等的配线例



#### 与PLC的配线例

COM是⊖ の場合



### 安装・配管

#### ⚠注意

- ①安装方向水平・垂直都可。
- ②产品的装卸，必须夹持本体进行。
- ③不要跌落、敲打，一旦受过大的冲击，开关内部会破损。
- ④在配管上安装の場合，R螺纹型在六角对边部、M5型在主体下部的四角部上挂上扳手回转。在主体上部和树脂外壳上加应力，则内部零部件会破损。
- ⑤不要碰LCD显示部。动作中若碰LCD显示部，由于静电的影响，会发生误动作和内部零部件破损。

### 压力设定

#### ⚠注意


##### ①压力开关的设定方法

压下按钮①SET，回转压力设定微调电容器③P.SET，在压力显示板④LCD上设定压力则显示。(设定压力右回转变高，左回转变低。)压力设定后，按钮①SET复位，则气路侧的压力便在压力显示板④LCD上显示。

##### ②警报显示

在压力开关的压力设定值的+10%以内，LCD的!闪烁，便知道已接近设定压力。气路压力变成在设定压力以下，②ALM的LED(红色)灯亮，开关则ON。

- ③在最高使用压力的范围内使用。若压力在最高使用压力以上，LCD显示为"OF"显示，不能使用。这种场合，压力及电源重复起动一次。



### 使用环境

#### ⚠警告

- ①水和油飞散的场所不能使用。  
因是开放型构造，水和油一旦侵入内部，引起电气回路腐蚀，导致误动作和破损。
- ②有可能受到从配管来的诱导噪声和从动力线・高压线来的噪声的影响。  
因会成为误动作和开关破损的原因，防止对策是从配管来的诱导噪声时，让配管接地，从动力线・高压线来的噪声应远离。
- ③使用流体是空气及惰性气体专用。液体不能使用。
- ④在可燃性液体及可燃性气体的氛围气中，绝对不可使用。因不是防爆构造，有可能引起爆炸灾害。