

洁净型减压阀用压力表 / 带限位指示器

G46-SRA, B

RoHS



G46-10-02-SRA, B

·使用前必须由P.739选定·安装的注意确认。

标准规格

型号		G46-□-SRA	G46-□-SRB
形状		背面螺纹型	
注1)连接螺纹		R $\frac{1}{8}$ 、R $\frac{1}{4}$	
注2)使用流体		空气	空气
指示度精度		±3%F.S.(满量程)	
零部件洗净(接流体部)		精密洗净	一般脱脂洗净
环境		洁净室M5.5 (等级10000)	一般生产线
处理		注3)禁油·禁水	
注4)材质	外壳	不锈钢(SUS304(黑色三聚氰胺涂装))	
	透明盖 (表面处理)	聚碳酸酯(硬质处理)型号: G46-00-00-2	
	接头	不锈钢(SUS316)	
	布尔登管	不锈钢(SUS316)	
附件: 带盖环组件	C	型号: 1305104-6A	
	C1	型号: 1305104-7A	
包装		· 接头部上带聚乙烯 · 密封聚乙烯袋	· 接头部上带聚乙烯 · 聚乙烯袋
质量(kg)		0.085	0.085

注1) 压力表安装在产品上时, 不要紧固过分, 以免成为破损的原因。

密封剂使用密封胶。

推荐紧固力矩为: R $\frac{1}{8}$: 7~9N·m, R $\frac{1}{4}$: 12~14N·m。

注2) 另外, 使用水的场合, 注意不要受到水击。

其他流体使用的场合, 有腐蚀等问题应事先商谈。

注3) 压力表的制造时, 在接流体部上, 水、油的残留没有进行制作。

注4) 压力表内部的可动部分(齿轮等)是真钢制。

型号(常备品)

这些型号以外的型号也有, 但交货期要事前询问。

型号	注1)压力范围		表示单位	连接螺纹	备注
	MPa				
G46-2-01~02-SRA	0~0.2		MPa	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$	-
G46-2-01~02-SRB					
G46-4-01~02-SRA					
G46-4-01~02-SRB					
G46-7-02-SRA	0~0.7			R $\frac{1}{4}$	
G46-7-02-SRB					
G46-10-02-SRA	0~1.0				
G46-10-02-SRB					

注1) 不要加最大表示以上的压力, 以免成为动作不良的原因。

型号(订制规格品)

这些型号以外的型号也有, 但交货期要事前询问。

型号	注1)压力范围		表示单位	连接螺纹	备注
	MPa	psi			
注2)G46-P2-01-02-SRA-X30	0~0.2	0~30	MPa·psi	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$	-
注2)G46-P10-01-02-SRB-X30	0~1.0	0~150			

注1) 不要加最大表示以上的压力, 以免成为动作不良的原因。

注2) 新计量法上(日本国内是SI单位), 仅向日本以外地区销售。

